

Girmi

BY TREVIDEA

Manuale d'uso

User manual

Mod.: **PE36**

Technical model: JB-2008A

IT

EN

PT

ES

DE

FR



Piastra Elettrica Doppia

Double Electric hotplate

ITA: INDICE

Simbologia.....	p. 2
Avvertenze di sicurezza.....	p. 3
Informazioni d'uso.....	p. 5
PE36.....	p. 6
Funzionamento.....	p. 6
Selezione temperatura.....	p. 6
Pulizia.....	p. 7
Caratteristiche tecniche.....	p. 7
Trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.....	p. 30

ENG: INDEX

Symbols.....	p. 2
Safety information.....	p. 7
General instructions.....	p. 9
PE36.....	p. 10
Operating.....	p. 10
Setting the temperature.....	p. 10
Cleaning.....	p. 11
Technical features.....	p. 11
Waste of electric and electronic equipment (WEEE Directive).....	p. 30

PORTUGUES:..... p. 11

ESPAÑOL..... p. 15

DEUTSCH..... p. 20

FRANCAIS..... p. 24

CLASSI DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASSES



ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON ESPORRE A PIOGGIA E UMIDITA'



WARNING
ELECTRIC SHOCK RISK
DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE



ATTENZIONE: NON Aprite l'apparecchio. All'interno non vi sono comandi manipolabili dall'utente né parti di ricambio. Per tutte le operazioni di servizio rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

Se l'apparecchio ha impresso i simboli sottostanti, significa che le caratteristiche tecniche sono corrispondenti al simbolo.



Questo simbolo segnala la presenza all'interno del prodotto di componenti operanti ad alta tensione; non apritelo in nessun caso.

This symbol warns the user that un-insulated dangerous voltage inside the system may cause an electrical shock. Do not open the case.



Questo simbolo indica che l'apparecchio appartiene alla **Classe I**: ciò significa che l'apparecchio ha una spina che comprende il polo di messa a terra e va usata esclusivamente su prese provviste di messa a terra.

Class I Appliance symbol. This means the appliance must have the chassis connected to electrical earth/ground by an earth conductor.



Attenzione: questo simbolo indica all'utente istruzioni importanti da leggere e da rispettare durante l'utilizzo del prodotto.

Caution: this symbol reminds the user to read carefully the important operations and maintenance instructions in this owner's guide.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Di seguito sono riportate importanti indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione; conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione; utilizzare il prodotto solo nel modo indicato dal presente libretto di istruzioni; ogni altro uso è da considerare improprio e pericoloso; perciò il costruttore non può essere considerato responsabile nel caso in cui vi siano danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Prima dell'uso verificare l'integrità dell'apparecchio: in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi all'assistenza.

Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, graffette, ecc.) alla portata dei bambini in quanto sono potenziali fonti di pericolo; inoltre, ricordiamo che questi, devono essere oggetto di raccolta differenziata.

Accertarsi che i dati di targa siano compatibili con quelli della rete elettrica; l'installazione deve essere effettuata in base alle istruzioni del costruttore considerando la potenza massima indicata in targa; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

Se fosse necessario l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghie utilizzare quelli conformi alle vigenti norme di sicurezza; non superare i limiti di assorbimento indicati su adattatore e/o prolunghie, nonché quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.

Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito; meglio staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non viene utilizzato.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate dopo aver staccato la spina.

Qualora l'apparecchio sia fuori uso e si sia deciso di non ripararlo, si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione.

- Non avvicinare il cavo di alimentazione a oggetti taglienti o a superfici calde e non tirarlo per staccare la spina. Non lasciarlo penzolare dal piano di lavoro dove un bambino potrebbe afferrarlo. Non utilizzare il prodotto in caso di danni al cavo di alimentazione, alla spina o in caso di cortocircuiti; fare riparare il prodotto da un centro di assistenza autorizzato.
- Non esporre il prodotto a condizioni atmosferiche dannose come pioggia, umidità, gelo, ecc. Conservarlo in luoghi asciutti. Non maneggiare o toccare il prodotto con mani bagnate o a piedi nudi.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini, nemmeno se hanno più di 8 anni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere il prodotto ed il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini sotto 8 anni.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, o in caso di guasto e/o di cattivo funzionamento non manomettere l'apparecchio. L'eventuale riparazione deve essere effettuata dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e far decadere i termini di garanzia.

ATTENZIONE: il prodotto ha una funzione riscaldante. Le superfici possono sviluppare alte temperature. Dato che la percezione della temperatura è diversa per ogni

persona, utilizzare l'apparecchio con cautela. Toccare solo le superfici progettate per essere toccate.

- Questo apparecchio è progettato per uso domestico o applicazioni simili come: cucine per il personale in negozi, uffici o altri luoghi di lavoro, per i clienti in hotel, motel, bed & breakfast o residence.
- L'apparecchio non è progettato per essere usato attraverso timer esterni o telecomandi. Prima di ogni utilizzo svolgere il cavo di alimentazione.
- Non sottoporre il prodotto ad urti, potrebbero danneggiarlo. Utilizzare solo ricambi ed accessori originali e compatibili.
- Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili, fonti di calore, zone fredde e vapore, tende o carta.

INFORMAZIONI D'USO

Al primo utilizzo le piastre possono emettere fumo. Non preoccuparsi poiché dopo pochi utilizzi il fumo sparirà.

Maneggiare con attenzione gli alimenti appena cotti.

ATTENZIONE: la piastra elettrica è diversa da quella a gas: dopo lo spegnimento del prodotto le piastre rimangono calde per vari minuti e non vanno assolutamente toccate.

Utilizzare il prodotto solo per l'uso per cui è stato concepito, quindi utilizzando pentole o contenitori adatti alla cottura.

Utilizzare contenitori di cottura adatti alle dimensioni della piastra utilizzata.

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.

Finito l'utilizzo staccare la spina ed attendere il raffreddamento di ogni parte del prodotto prima di riporre il prodotto o di procedere alla pulizia. Per la pulizia utilizzare spugne morbide.

Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi. Non

lasciarlo sotto al getto d'acqua del rubinetto. In ogni caso evitare che acqua o altri liquidi scorrano sulle superfici di cottura.

Appoggiare la piastra su ripiani stabili e piani.

Nell'uso lasciare adeguati spazi ai lati del prodotto.

Non utilizzare come ripiano di supporto per oggetti.

Considerata l'alta potenza del fornello, non utilizzare prese multiple per connetterlo alla rete elettrica.

PE36

1 Manopola temperatura piastra piccola

2 Luce controllo temperatura piccola


3 Piastra riscaldante in ghisa

4 Manopola temperatura piastra grande

5 Luce controllo temperatura grande

6 Piastra riscaldante in ghisa

7 Corpo



FUNZIONAMENTO

Questa piastra elettrica è adatta alla cottura e al riscaldamento di molti alimenti tramite l'utilizzo di normali pentole e padelle. Il prodotto dispone di due piastre elettriche per la cottura, una da 15.5cm di diametro e una da 18.5cm; il funzionamento è identico per entrambe le piastre.

- Riporre la piastra su una superficie piana e stabile, lasciando adeguati spazi ai lati del prodotto, e connettere la spina alla presa elettrica.
- Impostare la temperatura desiderata ruotando la manopola di controllo della temperatura in una posizione tra 1 e 5. Utilizzare la manopola (1) per accendere la piastra piccola e la manopola (4) per la grande.
- La luce rossa per il controllo della temperatura (2 o 5) si illumina indicando che la piastra (3 o 6) si sta scaldando; al raggiungimento della temperatura impostata la luce si spegne; durante il normale funzionamento la luce si accende ad intermittenza indicando che la temperatura è mantenuta.
- Quando la luce (2 o 5) si spegne la piastra (3 o 6) è pronta per la cottura.
- Durante la cottura si consiglia di controllare lo stato degli alimenti per evitare che si brucino.



ATTENZIONE: le piastre impiegano tempo a passare da temperature alte a temperature basse.

Fare attenzione a questa caratteristica per evitare di cuocere troppo o di bruciare gli alimenti.

- Terminata la cottura staccare la spina e attendere il completo raffreddamento di ogni parte prima di procedere alla pulizia.

Dopo la pulizia, da eseguire seguendo le istruzioni riportate nel seguente paragrafo, riporre lontano da fonti di calore e fuori dalla portata dei bambini.

SELEZIONE TEMPERATURA

La manopola di controllo della temperatura della piastra (1 o 4) permette di scegliere 5 differenti gradi di temperatura, al fine di rendere possibile qualsiasi tipo di cottura.

1. Per riscaldare alimenti o mantenerli in caldo
2. Cottura lenta
3. Per carni, verdure a altre cotture che necessitano tempi lunghi
4. Per cuocere in padella verdure o carne
5. Per far bollire l'acqua o per friggere

PULIZIA



Staccare la spina dalla presa elettrica e lasciar raffreddare ogni parte prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.

- Non immergere il prodotto in acqua, né lasciarlo sotto al getto d'acqua del rubinetto. In ogni caso evitare che acqua o altri liquidi scorrano sulle superfici di cottura.
- Non utilizzare spugne abrasive o in metallo per la pulizia.
- Effettuare la pulizia dei piani di cottura con una spugna bagnata e detergenti per piatti.
- Per pulire il corpo (7), la manopola (1-4) e il coperchio utilizzare un panno umido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: AC 220-240V~50-0Hz. Potenza: 2500W
- Potenza max piastra grande 1500W - Potenza max piastra piccola 1000W
- Diametro piastra grande: 18.5cm - Diametro piastra piccola: 15.5cm
- Consumo di energia in modalità spenta: 0 W. Il prodotto entra in modalità spenta tramite manopola

ENGLISH: SAFETY INSTRUCTIONS

The following are important notes on the installation, use and maintenance; save this instruction manual for future reference; use the equipment only as specified in this guide; any other use is considered improper and dangerous; therefore, the manufacturer cannot be held responsible in the event of damages caused by improper, incorrect or unreasonable use.

Before use, ensure the equipment is undamaged; if in doubt, do not attempt to use it and contact the authorized service center; do not leave packing materials (i.e. plastic bags, polystyrene foam, nails, staples, etc.) within the reach of children as they are potential sources of danger; always remember that they must be separately collected.

Make sure that the rating information given on the technical label are compatible with those of the electricity grid; the installation must be performed according to the manufacturer's instructions considering the maximum power of the appliance as shown on the label; an incorrect installation may cause damage to people, animals or things, for which the manufacturer cannot be considered responsible thereof.

If it is necessary to use adapters, multiple sockets or electrical extensions, use only those that comply with

current safety standards; in any case do not exceed the power consumption limits indicated on the electrical adapter and / or extensions, as well as the maximum power shown on multiple adaptor.

Do not leave the unit plugged; better to remove the plug from the mains when the device is not in use. Always disconnect from power supply if you leave it unattended.

Cleaning operations should be carried out after unplugging the unit.

If the unit is out of order and you do not want to fix it, it must be made inoperable by cutting power cord.

- Do not allow the power cord to get closer to sharp objects or in contact with hot surfaces; do not pull it to disconnect the plug.

- Do not use the appliance in the event of damage to the power cord, plug, or in case of short circuits; to repair the product only address an authorized service center.

- Do not handle or touch the appliance with wet hands or bare feet. Do not expose the appliance to harmful weather conditions such as rain, moisture, frost, etc.. Always store it in a dry place.

- This appliance cannot be used by children, even if they're more than 8 years old.

- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they received supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children must not play with the appliance.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

If the power cord is damaged, or in case of failure and / or malfunction do not tamper with the unit. The reparation must be done by manufacturer or by service center authorized by the manufacturer in order to prevent any

risk. Failure to comply with the above may compromise the unit safety and invalidate the warranty.

WARNING: This appliance includes heating function. Surfaces, other than functional surfaces may develop high temperatures. Since temperatures are perceived differently by different people, this device should be used with CAUTION. Hold the appliance exclusively to grip surfaces intended to be touched.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; by clients in hotels, motels and other residential type environments; farm houses, bed and breakfast type environments.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Before every use, unroll the power cord.
- Use original spare parts and accessories only.
- Do not subject the product to strong impacts, serious damages may result.
- Keep the unit away from flammable materials, heat, cold spots and steam, curtains, paper.

GENERAL INFORMATION

When you first use the unit, the grill plates may emit some smoke. Do not worry because after few uses the smoke will disappear.

Handle with care freshly-cooked food.

CAUTION: The hot plate is different from the gas one: after turning off the product, plates remain hot for several minutes and should never be touched.

Use the product only for the purpose for which it was designed; using pots or containers suitable for cooking. Use cooking containers suitable for the dimensions of the plates.

Never leave the appliance unattended while it is running.

Once finished using the appliance, unplug it and wait for the complete cooling of each part before storing or cleaning the unit. Only use a soft sponge to clean the plates.

Do not immerse the unit in water or other liquids. Do not leave it under the stream of tap water. In any case avoid water or other liquids sliding on the cooking surfaces.

Place the unit on a stable surface. Do not use as a support for objects.

When the unit is running, leave enough space on either side of the product.

Considering the high power of appliance, do not use multiple sockets to connect it to the electrical outlet.

DESCRIPTION PE36

1 Temperature control knob (small plate)	2 Temperature control light (small plate)
3 Cooking plate	4 Temperature control knob (large plate)
5 Temperature control light (large plate)	6 Cooking plate
	7 Main body

OPERATING

This electric cooking plate is suitable for cooking and heating many foods through the use of normal pots and pans. The product has two electric hot plates for cooking, a small one (15.5cm diameter) and a larger one (18.5cm) and they work the same way.

- Place the unit on a flat and stable surface, leaving enough space at both sides of the product, then connect the electric plug to the power outlet.
- Set the desired temperature by turning the temperature control knob to a position between 1 and 5. Use the knob (1) to turn on the small plate and knob (4) for the larger one.
- The temperature control lights (2 or 5) will light on indicating that the plate (3 or 6) is warming up, once the set temperature is reached the light goes out, during normal operation, the light comes on intermittently indicating that the temperature is maintained.
- When the light (2 or 5) turns off, the plate (3 or 6) is ready for cooking.
- During cooking it is advisable to check the condition of the food to prevent burning.



CAUTION: since it takes time to switch from high to low temperatures, the plates cool down very slowly. Be careful to avoid overcooking or burning food.

- Once finished cooking, unplug the unit and wait for complete cooling down of every part before starting cleaning operations.

Cleaning should be carried out as described in the following paragraph; store the unit away from heat sources and out of reach of children.

SETTING TEMPERATURE

Temperature control knob (1 or 4) allows to chose between 5 different levels of temperature.

- | | |
|---|-----------------|
| 1 Heating and keeping warm | 2 Slow cooking |
| 3 Meat, vegetables and other foods which require slow cooking | |
| 4 Pan frying | 5 Boiling water |

CLEANING



Unplug the unit from the electrical outlet and allow the complete cooling down of each part before starting the cleaning operations.

- Do not immerse the unit in water; do not leave it under the stream of tap water. In any case, avoid water or other liquids sliding on the cooking surfaces.
- Do not use scouring or metal pads for cleaning the plates.
- Clean the cooking plates with a damp sponge and dishwashing detergents.
- Clean the main body (7), the knobs (1-4) and the cover with a damp cloth.

TECHNICAL FEATURES

- Power supply: AC 220-240V~50-60Hz. Power: 2500W
- Large plate power 1500W max - Small plate power 1000W max
- Large plate diameter: 18.5cm - Small plate diameter: 15.5cm
- Temperature control lights
- Power consumption in off mode: 0 W. The product enters off mode via the knob

PORTUGUESE: ADVERTÊNCIAS

As indicações seguintes são muito importantes no que se refere à instalação, uso e manutenção deste aparelho; conserve com cuidado este manual para eventuais futuras consultas; utilize o aparelho apenas do modo indicado neste manual de instruções; outro tipo de utilização deverá considerar-se inadequado e perigoso; por isso, o fabricante não poderá ser considerado responsável na eventualidade de ocorrerem danos resultantes de uso indevido, errado ou irresponsável.

Antes de utilizar, certifique-se da integridade do aparelho; em caso de dúvida não o utilize e dirija-se à assistência técnica autorizada; não deixe partes da embalagem (sacos de plástico, esferovite, pregos, agramos, etc.) ao alcance das crianças, uma vez que constituem potenciais fontes de perigo; além disso, recordamos que essas partes devem ser objecto de recolha diferenciada de resíduos.

Certifique-se de que os dados constantes da placa são compatíveis com os da rede eléctrica; a instalação deve ser efectuada de acordo com as instruções do fabricante, considerando a potência máxima do aparelho indicada na placa; uma errada instalação poderá causar danos a pessoas, animais ou objectos, pelos quais o fabricante não

poderá ser considerado responsável.

Caso seja necessário o uso de adaptadores, tomadas múltiplas e extensões, utilizar só as que estiverem conformes às normas de segurança em vigor; em qualquer caso, nunca ultrapassar os limites de absorção indicados no adaptador e/ou nas extensões, nem os de máxima potência indicados nos adaptadores múltiplos.

Não deixar o aparelho inutilmente ligado à corrente; é preferível retirar a ficha da tomada eléctrica quando o aparelho não estiver a ser utilizado.

Sempre desconecte o aparelho da fonte de alimentação se for deixado sem supervisão e antes de montá-lo e desmontá-lo.

As operações de limpeza devem ser efectuadas depois de se ter desligado a ficha da tomada eléctrica.

Sempre que o aparelho estiver fora de uso e seja decidido não o reparar, recomenda-se a sua inutilização, cortando-lhe o cabo de alimentação;

- Não aproximar o cabo de alimentação de objectos cortantes ou de superfícies quentes, e não o puxar para arrancar a ficha da tomada eléctrica. Não deixe que ele fique pendurado na bancada onde a criança pode segurá-lo. Não utilizar o aparelho no caso de o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados, ou em caso de curto-circuitos; Nessa eventualidade, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.

- Não expor o aparelho a condições atmosféricas adversas, como chuva, humidade, gelo, etc. Conserve-o em lugares secos.

- Não manusear ou tocar o aparelho com as mãos molhadas ou os pés descalços.

- Este aparelho não pode ser usado por crianças, mesmo com mais de 8 anos.

- Este aparelho pode ser por pessoas com reduzida capacidade física, sensorial ou mental, ou ainda com

falta de experiência na sua utilização, desde que lhes seja assegurada uma adequada supervisão ou se tiverem sido instruídas no uso do aparelho em segurança.

-As crianças não devem brincar com o aparelho.

Em caso de avaria e/ou de mau funcionamento, não intervenha sobre o aparelho. Para uma eventual reparação dirija-se unicamente a um centro autorizado pelo fabricante e solicite peças de substituição originais. A não observância destas indicações pode comprometer a segurança do aparelho e invalidar o termos da garantia.

-Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

-Não indicado para uso comercial. Só para uso doméstico.

ATENÇÃO: este aparelho inclui uma função de aquecimento. Algumas superfícies, mesmo que não a placa propriamente dita, poderão atingir temperaturas elevadas. Uma vez que a sensibilidade à temperatura difere de pessoa para pessoa, este aparelho deverá ser usado com CUIDADO. Coloque o aparelho exclusivamente sobre superfícies com aderência e preparadas para o efeito, e use as necessárias medidas de protecção contra o calor, como pegas ou luvas.

-Este aparelho foi concebido para uso doméstico ou equivalente, em situações como as de refeitórios em pequenas empresas ou outros ambientes de natureza laboral; por clientes de hotéis, motéis ou acomodação turística, como turismo rural ou residencial.

-Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por intermédio de um temporizador externo ou de um sistema de comando à distância autónomo.

-Antes de cada utilização, soltar o cabo de alimentação.

-Utilizar somente acessórios e componentes originais.

Não sujeite produto a impactos, pois isso pode danificá-lo

Manter o aparelho afastado de materiais inflamáveis, fontes de calor, zonas frias e vapor, papel ou cortinados.

INSTRUÇÕES GERAIS

A primeira utilização as placas podem emitir fumo. Não deve preocupar-se porque depois de algumas utilizações o fumo desaparecerá.

Manusear com cuidado os alimentos acabados de cozinhar.

ATENÇÃO: a placa eléctrica é diferente da placa a gás. Depois de se desligar o aparelho as placas continuam quentes por vários minutos e não podem em caso algum ser tocadas.

Utilizar o aparelho só para o uso para que foi concebido, empregando tachos ou outros recipientes adequados para o efeito

Terminada a utilização desligar a ficha da tomada eléctrica e esperar pelo arrefecimento de todas as partes do aparelho antes de o arrumar ou de proceder à sua limpeza.

Não mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos, e não o deixar sob o jacto de água da torneira. Em qualquer caso, evitar que água ou outros líquidos escurram pela superfície da placa.

Para a limpeza utilizar esponjas macias.

Apoiar a placa sobre superfícies estáveis e planas.

Ao utilizar o aparelho deixar algum espaço livre à sua volta.

Dada a elevada potência da placa eléctrica, não utilizar tomadas múltiplas para a ligar à rede eléctrica. Não utilizar como suporte para outros objectos.

NOMENCLATURA PE36

1 Botão de controlo da temperatura da placa pequena

2 Luz de controlo da temperatura (pequena)

4 Botão de controlo da temperatura da placa grande

6 Placa de aquecimento em ferro

3 Placa de aquecimento em ferro

5 Luz de controlo da temperatura (grande)

7 Corpo

FUNCIONAMENTO

Esta placa eléctrica é indicada para cozinhar e aquecer os mais variados alimentos utilizando tachos e frigideiras normais.

- Colocar a placa sobre uma superfície plana e estável, deixando um espaço adequado a toda a volta do aparelho, e ligar a ficha à tomada eléctrica. O aparelho dispõe de duas placas eléctricas para cozinhar, uma de 15.5 cm de diâmetro e outra de 18.5 cm; o funcionamento é idêntico para ambas.
- Marcar a temperatura desejada rodando o botão de controlo da temperatura (1) para uma posição entre 1 e 5. Utilizar o botão (1) para ligar a placa pequena, e o botão (4) para a grande. A luz vermelha para controlo da temperatura (2 ou 5) acende-se, indicando que a placa (3 ou 6) está a aquecer; ao atingir a temperatura marcada a luz apaga-se; durante o funcionamento normal a luz acende-se intermitentemente, indicando que a temperatura está a ser mantida.
- Quando a luz (2 ou 5) se apaga a placa (3 ou 6) está pronta para cozinhar. Durante a operação aconselha-se a verificar periodicamente o estado dos alimentos para evitar que se queimem.
- **ATENÇÃO: a placa leva tempo a passar de temperaturas altas para temperaturas baixas. Tenha cuidado com esta característica para evitar queimar ou cozer demasiado os alimentos.**
- Terminada a operação, desligar a ficha eléctrica e esperar pelo arrefecimento de todas as partes do aparelho antes de proceder à limpeza.

Depois da limpeza, a executar segundo as instruções indicadas no parágrafo respectivo, arrumar o aparelho longe de fontes de calor e fora do alcance das crianças.

SELECÇÃO DA TEMPERATURA

O botão de controlo da temperatura da placa (1 ou 4) permite escolher 5 diferentes níveis de temperatura, tornando possível qualquer tipo de cozinhado.

1 Para aquecer alimentos ou mantê-los quentes

2 Cozedura lenta

3 Para carnes, legumes e outros cozinhados que necessitem de tempos longos

4 Para cozinhar legumes ou carne na panela

5 Para fazer ferver água ou para fritar

LIMPEZA



Destacar a ficha da tomada eléctrica e deixar arrefecer todos os componentes antes de executar qualquer operação de limpeza.

- Não mergulhar o aparelho em água nem deixá-lo sob o jacto de água da torneira. Em qualquer caso evitar que a água ou outros líquidos escurram pela superfície da placa.
- Não utilizar esponjas abrasivas ou de metal para a limpeza.
- Efectuar a limpeza da placa eléctrica com uma esponja molhada e detergente para loiça.
- Para limpar o corpo (3), o botão (1) e a tampa utilizar um pano húmido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentação: AC 220-240V~50-60Hz. Potência 2500W
- Potência da placa grande: 1500W - Potência da placa pequena: 1000W
- Diâmetro da placa grande: 18.5 cm - Diâmetro da placa pequena: 15.5 cm
- Luz de controlo
- Consumo de energia no modo desligado: 0 W. O produto entra no modo desligado através do botão

ESPAÑOL: ADVERTENCIAS DE USO

A continuación se presentan importantes indicaciones sobre la instalación, el uso y el mantenimiento. Conservar con cuidado este manual para cualquier consulta posterior; utilizar el producto solo de la manera que

indica este manual de instrucciones; cualquier otro uso se considera inadecuado y peligroso; por ello el fabricante no puede ser considerado responsable en caso de que se produzcan daños derivados de usos inadecuados, erróneos o irracionales.

Antes del uso asegurarse de la integridad del aparato; en caso de duda no utilizarlo y dirigirse al personal de asistencia; no dejar los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos, grapas, etc.) al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro; además, cabe recordar que los citados elementos deben ser objeto de una recogida selectiva.

Asegurarse de que los datos de la placa sean compatibles con los de la red eléctrica; la instalación se debe efectuar en función de las instrucciones del fabricante considerando la potencia del aparato indicada en la placa; una instalación errónea puede causar daños a personas, animales o cosas, por los cuales el fabricante no puede ser considerado responsable.

En caso de que sea necesario el uso de adaptadores, tomas múltiples o prolongaciones, utilizar solo las conformes a las normas de seguridad vigentes; en todo caso no superar nunca los límites de absorción indicados en el adaptador sencillo y/o en las prolongaciones, así como el de potencia máxima marcado en el adaptador múltiple.

No dejar el aparato conectado si no está en funcionamiento; conviene sacar la clavija de la red de alimentación cuando el aparato no se utilice.

Desconecte siempre la unidad de la fuente de alimentación si la deja desatendida y antes de instalarla y desmontarla. Las operaciones de limpieza deben efectuarse después de haber sacado la clavija.

En caso de que al aparato esté fuera de uso y se haya decidido no repararlo, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación.

- No acercar el cable de alimentación a objetos cortantes o a superficies calientes y no tirar del mismo para sacar la clavija. No deje que cuelgue de la superficie de trabajo donde un niño pueda sostenerla. No utilizar el producto en caso de daños en el cable de alimentación, en la clavija o en caso de cortocircuitos; llevar a reparar el producto por parte de un centro de asistencia autorizado.
- No exponer el producto a condiciones atmosféricas adversas como lluvia, humedad, hielo, etc. Conservarlo en lugares secos. No manejar o tocar el producto con las manos húmedas o los pies descalzos.
- Este aparato no debe ser usado por niños, incluso si son mayores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si a dichas personas se ha asegurado una supervisión o bien si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Mantener el producto y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No apto para uso comercial. Solo para uso doméstico

En caso de avería y/o de funcionamiento anómalo no manipular el aparato. Para una posible reparación, dirigirse únicamente a un centro autorizado por el fabricante y solicitar el uso de recambios originales. El incumplimiento de lo indicado anteriormente puede comprometer la seguridad del aparato y anular las condiciones de la garantía.

ATENCIÓN: el producto tiene una función de calentamiento. Las superficies pueden desarrollar altas temperaturas. La percepción de la temperatura es distinta para cada persona, utilizar el aparato con cautela. Tocar solo las superficies diseñadas para ser tocadas, y usar agarradores o guantes de cocina.

Este aparato está diseñado para uso doméstico o similares: cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros centros de trabajo, para clientes de hoteles, moteles, hostales y similares.

El aparato no está diseñado para su uso a través de temporizadores externos o mandos a distancia.

Antes de cada uso, desenrolle el cable de alimentación.

Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales. No someta el producto a impactos fuertes se producirán daños serios.

Mantener el aparato lejos de materiales inflamables, fuentes de calor, zonas frías y vapor, cortinas o papel.

INFORMACIÓN DE USO

Al primer uso las placas pueden emitir humo. No hay que preocuparse ya que tras unos pocos usos el humo desaparecerá.

Manejar con atención los alimentos recién cocidos.

ATENCIÓN: la placa eléctrica es distinta de la de gas: tras apagar el producto las placas permanecen calientes durante varios minutos y no deben tocarse por ningún motivo.

Utilizar el producto solo para el uso al que está destinado, esto es, utilizando cacerolas o recipientes aptos para la cocción.

No dejar nunca el aparato sin supervisión mientras esté en funcionamiento.

Al finalizar el uso, sacar la clavija y esperar a que se enfríen todas las partes del producto antes de colocarlo o de limpiarlo.

No sumergir el producto en agua o en otros líquidos. No dejarlo bajo el chorro de agua del grifo. En todos los casos evitar que agua u otros líquidos pasen por la superficie de cocción.

Para la limpieza utilizar estropajos suaves.

Apoyar la placa sobre superficies estables y planas.
Durante el uso dejar los espacios adecuados a los lados del producto.

No utilizar como soporte para otros objetos.

Dada la alta potencia del hornillo, no utilizar tomas múltiples para conectarlo a la red eléctrica.

NOMENCLATURA PE36

1 Llave de temperatura de la placa pequeña

2 Luz de control de la temperatura pequeña

4 Llave de temperatura de la placa grande

6 Placa calefactora de fundición (19cm)

3 Placa calefactora de fundición (15 cm)

5 Luz de control de la temperatura grande

7 Cuerpo

FUNCIONAMIENTO

Esta placa eléctrica es apta para la cocción y el calentamiento de muchos alimentos mediante el uso de cacerolas y sartenes normales.

El producto dispone de dos placas eléctricas para la cocción, una de 15.5 cm de diámetro y otra de 18.5 cm; el funcionamiento es idéntico en ambas placas.

- Colocar la placa sobre una superficie plana y estable, dejando los espacios adecuados a los lados del producto, y conectar la clavija a la toma de corriente.
- Ajustar la temperatura deseada girando la llave de control de la temperatura a una posición entre 1 y 5. Utilizar la llave (1) para encender la placa pequeña y la llave (4) para la grande.

La luz roja para el control de la temperatura (2 o 5) se ilumina indicando que la placa (3 o 6) se está calentando; una vez alcanzada la temperatura ajustada, la luz se apaga; durante el funcionamiento normal la luz se enciende de manera intermitente para indicar que la temperatura se mantiene.

- Cuando la luz (2 o 5) se apaga, la placa (3 o 6) está lista para la cocción.
- Durante la cocción se aconseja comprobar periódicamente el estado de los alimentos para evitar que se quemen.

ATENCIÓN: las placas tardan tiempo en pasar de temperaturas altas a temperaturas bajas. Hay que prestar atención a esta característica para evitar cocer demasiado o quemar los alimentos.

- Terminada la cocción, sacar la clavija y esperar que se enfríen por completo todas las partes antes de llevar a cabo la limpieza.

Después de la limpieza, que se debe efectuar siguiendo las instrucciones presentadas en el siguiente apartado, colocar lejos de fuentes de calor y fuera del alcance de los niños.

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA

La llave de control de la temperatura de la placa (1 o 4) permite elegir 5 grados diferentes de temperatura, con objeto de posibilitar cualquier tipo de cocción.

1 Para calentar alimentos o mantenerlos calientes

3 Para carnes, verduras u otras cocciones que necesitan tiempos largos

4 Para cocer en sartén verduras o carne

2 Cocción lenta

5 Para hervir agua o para freír

LIMPIEZA



Sacar la clavija de la toma de corriente y dejar enfriar todas las partes del horno antes de realizar cualquier operación de limpieza.

- No sumergir el producto en agua, ni dejarlo debajo del chorro de agua del grifo. En todos los casos evitar que agua u otros líquidos pasen por la superficie de cocción.
- No utilizar estropajos abrasivos o de metal para la limpieza.

- Efectuar la limpieza de los planos de cocción con un estropajo húmedo y detergente para platos.
- Para limpiar el cuerpo (3), la llave (1) y la tapa utilizar un paño húmedo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: AC 220-240V~50-60Hz. Potencia 2500W
- Potencia placa grande 1.500W - Potencia placa pequeña 1000W
- Diámetro placa grande: 18.5 cm - Diámetro placa pequeña: 15.5 cm
- Luces de control
- Consumo de energía en modo apagado: 0 W. El producto entra en modo apagado mediante el mando

DEUTSCH: HINWEISE:

Verwenden Sie das Gerät nur nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Jede anderweitige Verwendung gilt als unsachgemäß und gefährlich, und der Hersteller kann für Schäden nicht haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße, falsche oder unvernünftige Verwendung verursacht werden. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät unversehrt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor, Nägel, Klammern) muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden, da es eine potenzielle Gefahrenquelle darstellt. Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass Verpackungsabfall der Mülltrennung zugeführt werden muss.

Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild mit denen des Stromnetzes übereinstimmen. Die Installation muss gemäß den Anweisungen des Herstellers unter Berücksichtigung der maximal auf dem Typenschild angegeben Leistung erfolgen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen von Personen, Tieren oder zu Sachschäden führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.

Wenn Adapter, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel erforderlich sind, verwenden Sie nur solche, die die geltenden Sicherheitsstandards erfüllen. In

keinem Fall dürfen die am einfachen Adapter und/oder an den Verlängerungskabeln angegebenen Verbrauchsgrenzen sowie die maximale Leistung überschritten werden, die auf dem Mehrfachadapter angegeben ist.

- Verwenden Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen oder heißen Oberflächen und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie es nicht von der Arbeitsplatte baumeln, wo ein Kind es halten könnte. Verwenden Sie das Gerät im Falle von Schäden am Netzkabel, Stecker oder im Falle von Kurzschlüssen nicht und lassen Sie es in einer Vertragswerkstatt reparieren.
- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Wetterbedingungen, wie z. B. Regen, Feuchtigkeit, Frost, aus und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und verwenden Sie es nicht barfuß.
- Dieses Gerät kann nicht von Kindern verwendet werden, auch wenn diese älter als 8 Jahre sind.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder instruiert wurden, wie das Gerät verwendet werden kann, und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzanschluss außerhalb der Reichweite von Kinder unter 8 Jahren.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Im Falle eines Defekts und/oder von Fehlfunktionen das Gerät nicht öffnen. Für Reparaturen wenden Sie sich an eine vom Hersteller autorisierte Werkstatt (Vertragswerkstatt) und fordern Sie den Einsatz von

Original-Ersatzteilen. Die Nichtbeachtung der obigen Vorschriften kann die Sicherheit beeinträchtigen und zur Folge haben, dass die Garantie erlischt.

WARNUNG: Dieses Gerät enthält eine Heizfunktion. Oberflächen, außer die funktionellen Oberflächen können hohe Temperaturen entwickeln. Da die Temperaturen von verschiedene Personen unterschiedlich wahrgenommen werden, sollte dieses Gerät mit **VORSICHT** verwendet werden. Halten Sie das Gerät ausschließlich auf Griffflächen die abhalten und verwenden Sie solche Hitzeschutzmaßen wie Hitzeschutzhandschuhe oder Topflappen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch oder gleichwertiges bestimmt, in Situationen wie bspw.: Kantinen in kleinen Firmen oder ähnliche Arbeitsumgebungen, von Kunden in Hotels, Motels oder andere Art von touristische Unterkunft, wie ländlicher oder Wohn-Tourismus.

Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirkssystem betrieben werden. Führen Sie vor jedem Gebrauch das Netzkabel aus.

Setzen Sie das Produkt keinen Stößen aus, es könnte beschädigt werden. Verwenden Sie nur originale und kompatible Teile und Zubehör.

Das Gerät nicht in Räumen bet reiben, die Sprengstoff, brennbare Gase oder entzündliche Flüssigkeiten enthalten (Lacke, Leim, Spraydosen, usw.).

ALLGEMEINE HINWEISE

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche.

Das Stromkabel von den heißen Teilen des Geräts fern halten und nicht über die Arbeitsfläche herunterhängen lassen, wo es von einem Kind erfasst werden könnte.

Während des Betriebs wird das Gerät sehr heiß. Deshalb muss vorsichtig damit umgegangen und darauf geachtet

werden, dass die heißen Teile wie Kochfeld und Gehäuse nicht berührt werden.

Das Gerät nicht in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien (z.B. Gardinen) aufstellen.

Das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt stehen lassen.

Stellen Sie das Gerät, während des Betriebes, nicht gegen Wände oder unter Regale, Tische, usw.. Keine in Aluminium- und/oder Plastikfolie gewickelten Nahrungsmittel auf das Kochfeld legen.

Die Nahrungsmittel nicht direkt auf das Kochfeld legen, sondern geeignete Behälter verwenden.

Warten Sie ab, bis sich das Gerät völlig abgekühlt hat, bevor Sie es wegräumen.

Das Gerät darf nicht im Regen, im Freien oder in feuchter Umgebung verwendet werden.

Das Gerät, das Kabel und den Versorgungsstecker KEINESFALLS in Wasser tauchen.

KEINESFALLS Metallgegenstände auf das Kochfeld legen, noch diese mit den Fingern berühren.

Ziehen Sie den Netzstecker, nach Gebrauch immer aus der Steckdose

BESCHREIBUNG PE36

1 Regelthermostat

2 Kontrolllampe

3 Kleines Kochfeld

4 Regelthermostat

5 Kontrolllampe

6 Großes Kochfeld

7 Gehäuse

Verwendung

Beim ersten Gebrauch des Geräts kann sich Rauch bilden. Das ist normal.

- Das Gerät auf einer ebenen, stabilen und hitzefesten Fläche aufstellen.

Das Gerät nicht auf Tischdecken, Papier usw. aufstellen. Brandgefahr!

- Bei kaltem, von der Stromversorgung getrenntem Gerät beide Kochfelder (3 und 6) mit einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Zum Reinigen des Kochfeldes (3 und 6) und des Gehäuses (7) kein scheuerndes Material verwenden.

Bevor der Stecker in die Steckdose gesteckt wird, sicherstellen, dass der Thermostat (4 und 1) auf OFF steht.

- Den Stecker in die Steckdose stecken und sicher stellen, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen entspricht.

Das Kabel in seiner gesamten Länge ausrollen, bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird. Das Kochfeld (3 und 6) nicht überlasten.

Zum Erhitzen auf Kochfeldern geeignete Behälterin angemessener Größe verwenden.

Nicht mehr als einen Behälter auf ein einzelnes Kochfeld stellen und darauf achten, dass sie sich während des Erhitzens nicht gegenseitig berühren. Der direkte Kontakt der zu garenden Nahrungsmittel mit dem Kochfeld (3 und 6) muss vermieden werden.

- Den Stecker des Versorgungskabels in die Steckdose stecken.
- Den Thermostat (1 und 4) von OFF in die Stellung 1 drehen. Die Kontrolllampe (2 und 5) leuchtet auf.
- Die Temperatur des Kochfeldes (3 und 6) einstellen, indem der Thermostat (1 und 4) im Uhrzeigersinn von Stellung 1 (niedrigste Temperaturstufe) auf Stellung 5 (höchste Temperaturstufe) gedreht wird.
- **Bei Erreichen der eingestellten Temperatur erlischt die Kontrolllampe (2 und 5), was jedoch nicht bedeutet, dass die Kochfelder kalt sind.**
- Nach dem Gebrauch den Thermostat (1 und 4) gegen den Uhrzeigersinn wieder auf OFF stellen.
- **Die gerade abgeschalteten Kochfelder erkalten nur langsam, so dass die Speisen warm gehalten werden. Keine geschlossenen Gläser, Dosen oder Flaschen auf das Kochfeld (3 und 6) stellen. Sie könnten explodieren. Während des Betriebs weder Wasser noch sonstige Flüssigkeiten auf das Kochfeld (3 und 6) gießen.**
- Wenn der Toaster nicht mehr benutzt wird, den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose ziehen, abwarten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist und dann sorgfältig die Kochfeld (3 und 6) und die Gehäuse (7) reinigen. Danach kann das Gerät an einem geschützten, trockenen Ort aufbewahrt werden.

Reinigung

Bevor man das Gerät reinigt, immer den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen und abwarten, dass das Gerät ganz abgekühlt ist.

Zur äußeren Reinigung des Geräts ein feuchtes Tuch verwenden. Auf scheuernde Reinigungsmittel verzichten. **Das Gerät niemals unter laufendem Wasser reinigen und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.**

- Das Kochfeld (3 und 6) und das Gehäuse des Geräts (7) reinigen.

KEINESFALLS Gegenstände durch die Lüftungsgitter stecken.

- Zur Reinigung des Kochfeldes (3 und 6) und des Gehäuses (7) kann heißes, aber nicht kochendes Wasser und normales, alkalifreies Spülmittel verwendet werden.

TECHNISCHE MERKMALE

- Energieversorgung: AC 220-240V~50-60Hz Leistung 2500W
- Leistung des großen Kochfeldes: 1500W - Leistung des kleiner Kochfelder: 1000W
- Durchmesser der großen Kochfeld: 18.5 cm – Durchmesser der kleiner Kochfeld: 15.5 cm
- Kontrollleuchte
- Stromverbrauch im Aus-Modus: 0 W. Das Produkt wechselt über den Knopf in den Aus-Modus

FRANCAIS: ADVERTISSEMENT

Les indications suivantes sont très importantes en ce qui concerne l'installation, usage et manutention de cet appareil; gardez soigneusement ce manuel pour des futures consultations; n'utilisez pas l'appareil que selon les indications de ce manuel d'instructions; n'importe quel autre type d'utilisation devra être considéré inapproprié et potentiellement dangereux; pour cette raison le constructeur ne pourra pas être rendu responsable si des

dommages résultants de l'utilisation inappropriée ou irresponsable de l'appareil se produisent.

Avant de l'utilisation, certifiez-vous de l'intégrité de l'appareil; en cas de doute ne l'utilisez pas et adressez-vous à l'assistance technique autorisée; ne laissez pas des parties de l'emballage (sacs de plastique, polystyrène, ongles, agrafes, etc.) à la portée des enfants, car elles constituent des potentielles sources de danger; en outre, il faut rappeler que ces parties doivent être objet de collecte différenciée de résidus.

Certifiez-vous que les données constants de la plaque sont compatibles avec ceux du réseau électrique; l'installation doit être effectuée selon les instructions du constructeur, considérant la maxime puissance de l'appareil indiquée sur la plaque; une installation défectueuse pourra endommager des personnes, des animaux ou des objets, par lesquels le constructeur ne pourra pas être rendu responsable.

Au cas de nécessité d'emploi d'un adaptateur, des prises multiples ou des extensions, n'utiliser que ceux qui soient en conformité aux normes de sécurité en vigueur; en tout cas, jamais dépasser les limites d'absorption indiqués sur l'adaptateur simple et/ou sur les extensions, ni ceux de maxime puissance indiqués sur les adaptateurs multiples. Ne pas laisser l'appareil inutilement connecté à la prise électrique; c'est toujours mieux de le déconnecter quand il n'est pas à l'usage.

Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant de l'assembler et de le désassembler. Pour le nettoyage déconnectez la fiche du secteur électrique.

Quand l'appareil soit hors usage et ait été décidé qu'il ne sera pas réparé, on recommande son inutilisation, en coupant son câble d'alimentation.

- L'appareil est pour l'usage domestique et intérieur.

- Ne pas approcher le câble d'alimentation d'objets coupants ou de surfaces chaudes, et ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise. Ne le laissez pas pendre du plan de travail où un enfant pourrait le tenir.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche de connexion électrique sont endommagés, ou encore en cas de court-circuits; dans ce cas là, apporter l'appareil a un centre d'assistance autorisé.
- L'appareil n'est pas indiqué pour être exposé à des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent, humidité, la glace, etc.); Gardez-le dans un endroit sec. Jamais opérer ou même toucher l'appareil avec les mains mouillées ou les pieds nus.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants, même s'ils ont plus de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, si elles ont été correctement supervisées ou ont reçu des instructions pour utiliser cet appareil en toute sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Gardez l'appareil et le câble d'alimentation hors la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Au cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement, ne pas intervenir sur l'appareil. Pour une éventuel réparation s'adresser uniquement a un centre autorisé par le constructeur, en demandant dès pièces de remplacement originaux. Le non respect de ces indications peut compromettre la sécurité de l'appareil e rendre invalides les termes de la garantie.

ATTENTION: Cet appareil comporte une fonction de chauffage. Quelques surfaces, même si non la plaque elle même, pourront atteindre des températures élevées. Étant donné que la sensibilité à la température diffère de

personne à personne, cet appareil devra être utilisé avec **PRUDENCE**. Placez l'appareil sur des surfaces adhérentes et préparées pour cet effet, et utilisez les mesures de protection contre la chaleur conseillées, comme des poignées ou des gants de cuisine.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les ménages et des applications similaires: les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail, pour les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, de type lit et petit-déjeuner, hébergement.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie extérieure ou un commande à distance.
- N'utiliser que des accessoires et pièces d'origine.
- Avant chaque utilisation, effectuez le cordon d'alimentation. Ne soumettez pas le produit à des chocs susceptibles de l'endommager.

N'utilisez pas l'appareil dans des lieux contenant des explosifs, des gaz combustibles ou des liquides inflammables (peintures, colles, etc.).

MODE D'EMPLOI

Pendant l'emploi, l'appareil se surchauffe. Pour éviter le risque de brûlures, agir avec attention de façon à ne pas toucher les parties accessibles à haute température de l'appareil telles que la plaque de réchauffement et le corps de l'appareil (3).

Ne pas utiliser l'appareil près ou sous les matériaux combustibles (rideaux, etc.).

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

Ne pas placer l'appareil en marche contre une paroi ou sous une étagère, une table, etc.

Ne pas poser sur la plaque de réchauffement des aliments enveloppés dans une pellicule métallique

et/ou en plastique. Ne pas poser les aliments directement sur la plaque de réchauffement. Utiliser les récipients appropriés.

Attendre que l'appareil se soit complètement refroidi avant de le ranger.

L'appareil n'a pas été conçu pour une utilisation sous la pluie et il ne doit pas être déposé à l'extérieur ou dans des endroits humides.

Ne plongez JAMAIS l'appareil, le cordon et la fiche d'alimentation dans l'eau.

Ne JAMAIS poser d'objets métalliques ou les doigts sur la plaque de réchauffement).

Après usage, toujours débrancher la fiche de la prise de courant.

NOMENCLATURE PE36

1 Thermostat de réglage

2 Témoin de fonctionnement

3 Plaque de réchauffement

4 Thermostat de réglage

5 Témoin de fonctionnement

6 Plaque de réchauffement

7 Corps de l'appareil

Utilisation

Lors de la première utilisation, l'appareil peut produire de la fumée. Cela est normal.

• Positionnez l'appareil sur une surface plate, stable et résistante aux hautes températures.

Ne positionnez pas l'appareil sur des nappes, des feuilles en papier, etc. Risque d'incendie!

• Quand l'appareil est froid et débranché de l'alimentation électrique, nettoyer la plaque (3 ou 6) à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et la essuyer avec un chiffon souple.

Ne pas utiliser de produits abrasifs pour laver la plaque (3 ou 6) ou le corps de l'appareil (7). Vérifier que le thermostat (1 ou 4) soit sur OFF avant de brancher la fiche dans la prise de courant.

• Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant en vérifiant que le voltage corresponde à celui indiqué sur la plaquette de l'appareil.

Déroulez le cordon d'alimentation sur toute sa longueur avant de brancher l'appareil au réseau d'alimentation électrique. Ne pas charger excessivement la plaque (3 ou 6).

Utiliser des récipients appropriés au réchauffement sur plaque et ayant les dimensions adéquates.

Pendant les opérations de cuisson, éviter que les aliments entrent en contact avec la plaque (3 ou 6).

• Brancher la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant.

• Tourner le thermostat (1 ou 4) de la position OFF à la position 1. Le témoin de fonctionnement (2 ou 5) s'allume. Régler la température de plaque (3 ou 6) en tournant le thermostat (1 ou 4) vers la droite, de la position 1 (température minimum) à la position 5 (température maximum).

Quand on atteint la température désirée, le témoin de fonctionnement (2 ou 5) s'éteint mais cela ne signifie pas que les plaques soient froides.

A la fin de la cuisson, tourner le thermostat (1 ou 4) vers la gauche sur OFF.

Les plaques à peine éteintes se refroidissent graduellement en maintenant les aliments tièdes. Ne pas positionner des pots, boîtes ou bouteilles fermées sur la plaque (3 ou 6). Risque d'explosion.

Ne pas verser d'eau ou autres liquides sur la plaque (3 ou 6) pendant leur fonctionnement.

• A la fin de l'utilisation de l'appareil, débranchez la fiche de la prise de courant. A la fin de l'utilisation, après avoir débranché la fiche de la prise de courant et après avoir attendu que l'appareil se soit

entièrement refroidi, nettoyez correctement les plaques (3 ou 6) et le corps de l'appareil (7), puis rangez l'appareil à l'abri d'un lieu sec.

Nettoyage

Avant d'effectuer les opérations de nettoyage, débranchez toujours le cordon électrique du secteur et attendez le refroidissement complet de l'appareil.

• Pour le nettoyage externe de l'appareil, utilisez un chiffon humide. Evitez l'emploi de produits abrasifs.

Ne jamais plonger le corps moteur sous l'eau ou autres liquides.

• Nettoyer la plaque de réchauffement (3 ou 6) et le corps de l'appareil (7).

Ne JAMAIS introduire d'objets à travers les grilles de ventilation.

• Le nettoyage de plaque de réchauffement (3 ou 6) et du corps de l'appareil (7) peut être effectué avec de l'eau non bouillante et des produits vaisselles ordinaires, à condition qu'ils soient à bas contenu d'agents alcalins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: AC 220-240V~50-60Hz. Puissance 2500W
- Puissance de la grand plaque 1500W. Puissance de la petite plaque: 1000W
- Diamètre de la grand plaque: 18.5 cm - Diamètre de la petit plaque: 15.5 cm
- Voyant de contrôle
- Consommation électrique en mode arrêt: 0 W. Le produit entre en mode arrêt via le bouton

RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Al termine del suo periodo di vita, il prodotto va smaltito seguendo le direttive vigenti riguardo alla raccolta differenziata e non deve essere trattato come un normale rifiuto di nettezza urbana.

Il prodotto va smaltito presso i centri di raccolta autorizzati allo scopo, o restituito al rivenditore, qualora si voglia sostituire il prodotto con uno equivalente nuovo. Il costruttore si occuperà dello smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto di parti non biodegradabili e di sostanze potenzialmente inquinanti per l'ambiente se non correttamente smaltite; altre parti possono essere riciclate. E' dovere di tutti contribuire alla salute ecologica dell'ambiente seguendo le corrette procedure di smaltimento. Il simbolo mostrato a lato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) e che deve essere smaltito correttamente al termine del suo periodo di vita. Chiedere informazioni al comune di residenza in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto nel modo indicato ne risponde secondo le leggi vigenti. Se il prodotto è di piccole dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25cm) è possibile riportare il prodotto al rivenditore senza obbligo di nuovo acquisto.



WASTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The product is made of non-biodegradable and potentially polluting substances if not properly disposed of; other parts can be recycled. It's our duty to contribute to the ecological health of the environment following the correct procedures for disposal. The crossed out wheeled bin symbol indicates the product complies with the requirements of the new directives introduced to protect the environment (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) and must be properly disposed at the end of its lifetime. If you need further information, ask for the dedicated waste disposal areas at your place of residence. Who does not dispose of the product as specified in this section shall be liable according to the law.

RESÍDUOS DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELÉTRÔNICOS

O aparelho é composto de algumas partes não biodegradáveis e de substâncias potencialmente tóxicas para o ambiente, se não forem correctamente eliminadas; outras partes podem ser recicladas. É dever de todos contribuir para a saúde ecológica do ambiente. Observando os correctos procedimentos de eliminação. O símbolo mostrado ao lado indica que o aparelho responde aos requisitos exigidos pelas novas directivas introduzidas pela tutela do ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) e que deve ser eliminado correctamente no final do seu período de vida. Peça informações na câmara municipal da sua área de residência, se precisar de saber a localização dos centros de recolha deste tipo de resíduos. Quem não eliminar o aparelho do modo indicado neste parágrafo responde segundo as leis em vigor.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

El producto está hecho de sustancias no biodegradables y potencialmente contaminantes si no se desechan adecuadamente, otras partes pueden ser recicladas. Es nuestro deber de contribuir a la salud ecológica del medio ambiente siguiendo los procedimientos adecuados para su eliminación. El contenedor tachado símbolo indica que el producto cumple con los requisitos de las nuevas directivas adoptadas para proteger el medio ambiente (2002/96/CE, 2003/108/CE, 2002/95/CE, 2012/19/CE) y debe desecharse adecuadamente al final de su vida útil. Si necesita más información, pregunte por las áreas de disposición de residuos dedicados a su lugar de residencia. Quién no disponer del producto como se especifica en esta sección será responsable conforme a la ley.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTEN

Das Symbol auf der rechten Seite zeigt, dass das Gerät den Anforderungen der neuen Richtlinien entspricht, die eingeführt wurden, um die Umwelt zu schützen (2002/96/EG, 2003/108/EG, 2002/95/EG, 2012/19/EG), und ordnungsgemäß am Ende seiner Lebensdauer entsorgt werden muss. Erkundigen Sie sich an Ihrem Wohnort, wo sich entsprechende Deponien für die Entsorgung von Elektroschrott befinden. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den in diesem Absatz genannten Vorschriften entsorgen, haften Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen.

RÉSIDUS D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

L'appareil est composé par quelques parties non biodegradables et des substances potentiellement toxiques pour l'environnement, s'elles ne sont pas correctement éliminées; d'autres parties peuvent être recyclés. C'est le devoir de chacun contribuer à la santé écologique de l'environnement en observant les correctes procédures d'élimination. Le symbol montré à coté indique que l'appareil répond aux exigences des nouvelles directives introduites par la tutelle de l'environnement (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) et qu'il doit être éliminé correctement à la fin de son période de vie. Demandez des informations chez votre mairie, si vous voulez savoir la localisation des centres de dépôt de ce type de résidus. Ceux qui n'éliminent pas l'appareil selon les indications de ce paragraphe répondront selon les termes des lois en vigueur.

Per conoscere l'assistenza più vicina a Voi, o richiedere questo manuale in formato elettronico, contattare il numero di telefono 0541/694246, fax 0541/756430, o l'indirizzo E-Mail assistentatecnica@trevidea.it e chiedere del responsabile Centri Assistenza.

To find the nearest service center, please call the telephone number 0541 694246, fax number 0541 756430 or contact us at assistentatecnica@trevidea.it asking for the service centers supervisor.

La TREVIDEA S.r.l. si riserva il diritto di apportare a questi apparecchi modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire un prodotto sempre più affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

TREVIDEA S.r.l. si scusa inoltre per eventuali errori di stampa.

L'apparecchio è conforme ai requisiti richiesti dalle direttive dell'Unione Europea ed è pertanto marcato con il marchio CE

Appliance is conform to the pertinent European regulation and is therefore marked with the CE mark.



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino n. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITALY**

MADE IN CHINA